

Montageanleitung für verdeckte Phantom[®]-Universal-Terrassenclips

Empfohlenes Montagewerkzeug

Fiberon empfiehlt die Verwendung eines Elektroschraubers mit Rutschkupplung. Verwenden Sie keinen Schlagschrauber zur Montage von Clips. Es wird empfohlen, die Schrauben mit einem ausreichend niedrigem Drehmoment einzuschrauben, das die Rutschkupplung des Schraubers aktiviert, sobald der Schraubenkopf bündig mit dem Clip abschließt. Zudem sollte eine geringere Drehgeschwindigkeit verwendet werden, um mögliches Überdrehen der Schrauben zu vermeiden.

Schritt 1 – Montage der ersten Diele

Bei der Verwendung von verdeckten Phantom-Universal-Terrassenclips werden zwei Arten der Montage für die erste Dielenreihe empfohlen. Unabhängig davon MUSS sichergestellt werden, dass die erste Diele gerade und ordnungsgemäß montiert ist.

Option 1: Die erste Diele kann von oben angeschraubt werden. Befestigen Sie die erste Diele in Abständen von 406 mm mit der Außenkante am Randbalken. Wir empfehlen die Verwendung von 3,8 mm x 57 mm Senkkopf-Edelstahlschrauben oder WPC-Terrassenschrauben. Standardmäßige beschichtete oder Edelstahl-Terrassenschrauben können ebenfalls verwendet werden; wir raten ausdrücklich zum Vorbohren und Senken, um das „Anschwellen“ von Verbundwerkstoffen zu vermeiden.

Option 2: Alternativ können Phantom EC-Endclips verwendet werden. Befestigen Sie die Endclips in einem Abstand von mindestens 6 mm zum Rand der Wand oder des Bauwerks und höchstens 305 mm Mitte zu Mitte. Befestigen Sie die Clips mittels der mitgelieferten Schrauben. Die Endclips sind etwa 2 mm dick, es kann also ein kleiner Unterschied in der Dielenhöhe bemerkbar sein.



Schritt 2 – Montage der verdeckten Phantom-Universal-Terrassenclips

Stecken Sie den Phantom-Universalclip in die genutete Dielenkante in einer Linie mit der Mitte des jeweiligen Unterbalkens. Für den einfachen Einbau sind die Schrauben werkseitig vormontiert. Stellen Sie sicher, dass das Fiberon-Logo nach oben zeigt. Ziehen Sie die Schraube mittels des mitgelieferten T-15-Innensternbit fest, bis sie bündig mit dem vorgesenkten Bohrloch abschließt. Bei einigen Dielenbrettern muss die Schraube eventuell zuerst lose eingeschraubt werden, bis die nächste Reihe Dielenbretter verlegt ist; ziehen Sie die Schraube anschließend vollständig fest. Achten Sie darauf, Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um ein Brechen oder Durchbiegen des Clips zu vermeiden. Ein Elektroschrauber mit Rutschkupplung ist hierbei besonders effektiv.



Der Phantom-Universalclip hat eine Breite von 38 mm und ist darauf ausgerichtet, den gesamten Unterbalken abzudecken, um die Ästhetik der verdeckten Clips noch weiter zu verbessern. Bitte beachten Sie zudem, dass verdeckte Phantom-Universal-Terrassenclips einen Abstand von 5 mm zwischen den Dielenbrettern einhalten.

Schritt 3 – Montage der restlichen Terrassendielen

Schieben Sie die zweite Diele in die Clips ein und drücken oder klopfen Sie diese so fest, dass die Diele bündig an den Phantom-Clip anliegt. Montieren Sie die übrigen Phantom-Clips jeweils dort, wo sich Terrassendielen und Unterbalken kreuzen. Fahren Sie so fort, bis Sie zum Ende der Terrasse gelangen.

Schritt 4 – Montage der letzten Diele

Wie bei der ersten Terrassendiele haben Sie hier auch zwei Optionen zur Montage der letzten Dielenreihe. Sie können die Diele, wie vorstehend beschrieben, von oben anschrauben oder verdeckte Phantom-Endclips (Phantom EC-Clips) verwenden.

Hinweis: Bitte lesen Sie alle empfohlenen Montageanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie mit einem Terrassenprojekt beginnen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: +1-800-573-8841 oder info@fiberondecking.com. Vielen Dank, dass Sie sich für verdeckte Phantom-Universal-Terrassenclips entschieden haben.

Lassen Sie bitte ausreichenden Abstand, wo die Kopfseiten zweier Dielen aufeinandertreffen, und verwenden Sie einen einzelnen verdeckten Phantom-Universalclip, um die Kopfenden von Dielen zu befestigen.