

<p>Montagehinweis</p>	<p>Genehmigte Befestigungssysteme für die Verwendung mit Paramount-Terrassendielen</p>
<p>Beschreibung</p>	<p>Paramount-Terrassendielen sind sowohl mit glatter Kante als auch genutet erhältlich. Die nachfolgenden Systeme sind zugelassene Befestigungssysteme für Paramount-Terrassendielen, mit Zell-PVC ummantelte Dielen.</p>
<p>Genehmigte Terrassenschrauben</p>	<p>Fiberon Cortex-Schrauben sind die einzigen verdeckten Befestiger, die für Paramount-Terrassendielen empfohlen werden. Fiberon Cortex-Schrauben sind in allen fünf Farben der Paramount-Terrassendielen erhältlich.</p> <p>Nicht-verdeckte Befestigung wird von oben mit Edelstahl-Kopfschrauben mit mindestens #8 Gewinde, 64 mm Länge und 17° Gewindesteigung vorgenommen.</p> <p>Für alle Terrassenschrauben gilt, dass sie senkrecht zur Oberfläche der Terrasse und nicht angewinkelt eingedreht werden müssen. Schrauben müssen mindestens 13 mm von den Dielenenden oder Dielenkanten positioniert sein. In jeden Unterbalken müssen zwei Schrauben gedreht werden.</p>
<p>Genehmigte verdeckte Clips für genutete Paramount-Terrassendielen</p>	<p>Verdeckte Fiberon PhantomHP-, Phantom20EC- und Cobra-Clips sind die empfohlenen Befestigungssysteme für die verdeckte Befestigung von genuteten Fiberon Paramount-Terrassendielen. Fiberon Phantom- und Cobra-Clips werden in der Dielennut positioniert und am Unterbalken befestigt. Sie ermöglichen so eine normale thermisch bedingte Ausdehnung und Kontraktion und müssen nicht im Verbundwerkstoff verschraubt werden.</p>
<p>Nicht genehmigte verdeckte Befestigungssysteme</p>	<p>Abgewinkelte verdeckte Befestigungssysteme, einschließlich Deck Pilot, Kreg, Camo und HidFast sind nicht für die Verwendung mit Paramount-Terrassendielen zugelassen. Diese Methoden zur Befestigung der Terrassendielen an die Unterkonstruktion berücksichtigen nicht ordnungsgemäß dimensionale Änderungen der Unterkonstruktion und die normale thermisch bedingte Ausdehnung und Kontraktion, die regelmäßig bei Terrassendielen aus Zell-PVC auftritt. Zusätzlich ist das Eindrehen einer Schraube durch einen kleinen Querschnitt des Zell-PVCs besorgniserregend. Als Folge dieser Installationsmethode können sofortige oder zukünftige Risse der Dielen am Punkt des Schraubeneintritts entstehen. Beachten Sie, dass die Herstellergarantien dieser Produkte auf ihre Befestiger beschränkt sind und nicht die Montage oder die Terrassendielen umfassen.</p> <p>Eine Auflistung der verdeckten Fiberon-Clips und genehmigten Terrassenschrauben finden Sie auf unserer Website (www.fiberondecking.com). Diese wurden so entwickelt, dass sie normalen dimensionalen Änderungen ohne Materialschäden oder Reduzierung der Belastbarkeit standhalten und werden ausschließlich für die Montage von Paramount-Terrassendielen empfohlen.</p> <p>Die Verwendung von nicht zugelassenen Befestigungsclips, einschließlich Flachdübeln und Nägeln, kann zu Produktschäden und dem Erlöschen der Produktgarantie führen.</p>